MEGA BLOKS

HALO

97134

UNSC Night Ops Gausshog • Gausshog de operaciones nocturnas de CENU • Quad Gausshog pour opérations nocturnes de l'UNSC

Fahrzeug mit Geschütz Gauss für nächtliche Operationen RVN • RVN Gausshog-nachtvoertuig • Veicolo con cannone Gauss per Operazioni Notturne di UNSC • CENU Night Ops Gausshog

UNSC NIGHT OPS GAUSSHOG

The UNSC Gausshog is the light anti-armor variant of the Warthog LRV. Equipped with a 360° rotating Gauss Cannon, real working suspension and specially engineered floodlights, the Spartan Pathfinder and his Spartan gunner open fire on a Knight Lancer armed with a Suppressor. Now in desert camo with light features and in-game sounds!

GAUSSHOG DE OPERACIONES NOCTURNAS DE CENU

El Gausshog de CENU es la ligera variante de la anti-armadura Warthog LRV. Equipado con un cañón Gauss rotatorio de 360°, suspensión de trabajo real y reflectores especialmente diseñados, el explorador Spartan y su ametralladora Spartan abren fuego contra el caballero Lancer armado con un supresor. ¡Ahora con camuflaje para el desierto con luces y sonidos!

QUAD GAUSSHOG POUR OPÉRATIONS NOCTURNES DE L'UNSC

Le Gausshog de l'UNSC est la version à armure légère du VRL Warthog. Muni d'un canon à Gauss rotatif tournant sur 360°, d'une suspension fonctionnelle et de projecteurs spécialement conçus, le Spartan de reconnaissance et le Spartan artilleur font feu sur un Chevalier Ranger armé d'un Suppressor. Muni de son camouflage aux couleurs du désert avec effets lumineux et effets sonores du jeu !

FAHRZEUG MIT GESCHÜTZ GAUSS FÜR NÄCHTLICHE OPERATIONEN RVN

Das Fahrzeug mit Maschinengewehr Gauss RVN ist die leichte Variante Anti-Panzer des LRV Warthog. Ausgerüstet mit einem 360°-Drehgeschützmit funktionierenden Aufhängungen und Spezialscheinwerfer schießen der Pfadfinder Spartan und sein Kanonier Spartan auf den
Lancier, der mit dem Suppressor der bewaffnet ist. Du kannst jetzt mit dem Fahrzeug Gauss für nächtliche Operationen RVN mit Beleuchtung und integrierten Tönen spielen und dich unterhalten!

RVN GAUSSHOG-NACHTVOERTUIG

Het RVN Gausshog is een lichte pantservariant van het Warthog-voertuig. Uitgerust met een 360° draaiend Gauss-kanon, echte vering en speciaal ontworpen schijnwerpers, openen de Spartan-verkenner en zijn Spartan-artillerist het vuur op een lansridder die gewapend is met een Suppressor. In woestijncamouflage met licht- en geluidseffecten heb je meer spelmogelijkheden dan ooit tevoren!

VEICOLO CON CANNONE GAUSS PER OPERAZIONI NOTTURNE DI UNSC

Il veicolo con mitragliatrice Gauss di UNSC è la variante anti-armatura leggera del LRV Warthog Dotato di Cannone rotante a 360° Gauss, di sospensioni funzionanti e di proiettori di speciale progettazione, il Spartan Esploratore e il suo artigliere Spartan aprono il fuoco su un Cavaliere Promethean armato di Soppressore Forerunner. Ora in versione mimetica del deserto con funzioni di illuminazione e suoni integrati!

CENU NIGHT OPS GAUSSHOG

O CENU Gausshog é a variante antiarmadura leve do Warthog LRV. Equipado com um Canhão Gauss que gira a 360°, suspensão que funciona de verdade e holofotes especialmente projetados, o Descobridor Spartan e seu atirador Spartan abrem fogo em um Lançador Knight com um Supressor. Agora em camuflagem de deserto com luzes e sons do jogo!

MEGA BLOKS

HALO

HALO

3X AM17003F
3X AM17003HJ
2X MA07223AKD
2X AM07223X
1X AM07223ZD
2X MA03328AKD
2X MA03328F
4X MA03328ANW
3X AM19999AKD
1X AM18623F
2X AM18592AKD
1X MA1312AKD
1X AM72001F
1X MA15258F
4X MA15258ANW
4X AM74214F
2X AM19392F

1X AM18287F
1X AM18287AKD
8X AM72534AKD
1X AM74288AKD
1X AM18220F
3X MA022501AKD
1X MA07590ANW
2X MA07590F
7X MA09393AKD
10X MA09393ANW
4X MA09393F
1X AM18221ANW
2X AM72000AKD
6X AS9713413

1X AM18260AKD
2X AM07228ANW
1X AM18272F
2X MA03019ANW
2X MA03019F
4X MA15484F
6X MA15484ANW
3X MA0948AKD
4X MA03773BYE
1X MA03773AKD
10X MA03773ANW
1X AM18250AKD

2X AM18223ANW
2X AM18223AKD
1X AM16978ANW
1X AM16636ANW
1X AM19529F
4X AM18710AKD
1X MA09013F
1X AM18255F
2X MA18328AKD
2X MA18329AKD

1X AM19380AKD
1X AM17019AKD
4X AM18573YG
7X MA09023BYE
1X MA09106F
2X AM16964AKD
4X MA1314ANW
1X AM17074ANW
1X AM17073ANW
1X AM18224ANW
1X AM18225ANW

2X AM17010F
1X MA03772F
4X AM18230ANW
1X AS9713415
1X AS9713414
1X AS9713411
1X AS9713412
1X MA09493ANW
2X MA09493F

1X MA09033ANW
1X MA09593AKD
2X MA09838AKD
1X AM17148AKD
1X MA09292AKD
1X AM16331AKD
1X MA1480AKD
2X MA1480ANW
1X AM18237AKD
1X AM18218AKD

1X AX9713409F
1X AM18256AKD
4X AM72574ANW
4X AM72573F
2X AM18241F
1X AM74212F
1X AM18236ZD







EN Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.
FR Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.
ES Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.
DE Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.
NL Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.
IT Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future.
PT Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.
PL Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem, a następnie zachować ją na przyszłość.
DA Vær venlig at læse disse instruktioner omhyggeligt inden ibrugtagen og opbevar dem til fremtidigt brug.
EL Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
FI Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
NO Les disse instruksjonene nøye før første gangs bruk, og ta vare på dem for fremtidige oppslag.
SV Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder produkten för första gången och spara dem för ev. framtida frågor.
JA 初めてご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。また、本書は将来いつでも参照できるように保管してください。
ZH 请在初次使用前仔细阅读这些指示，并保留它们以便未来参考。
AR يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل البدء بالاستعمال والاحتفاظ بها كمرجع للمستقبل

EN ⚠ **WARNING :**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

FR ⚠ **ATTENTION :**
DANGER D'ÉTOUFFEMENT. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ES ⚠ **ADVERTENCIA :**
RIESGO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

DE ⚠ **ACHTUNG :**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

NL ⚠ **WAARSCHUWING :**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

IT ⚠ **AVVERTENZA :**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

PT ⚠ **ATENÇÃO :**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

PL ⚠ **OSTRZEŻENIE :**
ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM. - Małe elementy.
Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.

DA ⚠ **ADVARSEL :**
FARE FOR KVÆLNING. - Indeholder smådele.
Ikke til børn under 3 år.

EL ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

FI ⚠ **VAROITUS :**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

NO ⚠ **ADVARSEL :**
KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.

SV ⚠ **VARNING :**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Inte för barn under 3 år.

JA ⚠ 警告 :
のどにつまる危険 小さな部品が含まれています
3歳以下の子供には与えないで下さい。

ZH ⚠ 警告 :
噎住危险。包含有小部件
不适合3岁以下的小孩玩。

AR ⚠ **تحذير :**
خطر الاختناق – قطع صغيرة.
غير صالحة للأطفال أقل من 3 سنوات.

Get the free mobile app for your phone
http://gettag.mob

WARNING !	ACHTUNG !	ATENÇÃO !	VAROITUS !	警告 !
ATTENTION !	WAARSCHUWING !	OSTRZEŻENIE !	ADVARSEL !	警告 !
ADVERTENCIA !	AVVERTENZA !	ADVARSEL !	VARNING !	تحذير !
		ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !		

0-3

© 2013 MICROSOFT CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. MICROSOFT, 343 INDUSTRIES, THE 343 INDUSTRIES LOGO, HALO, THE HALO LOGO, XBOX, XBOX 360, AND THE XBOX LOGOS, ARE TRADEMARKS OF THE MICROSOFT GROUP OF COMPANIES.

HALO

1

1x 1x

1x

1x



2

2x 1x 4x



3

4x 7x

x4

Place temporary pieces.
Colocar las piezas provisionales.
Installer les pièces temporaires.
Provisorische Teile einsetzen.
Instaleer de tijdelijke onderdelen.
Piazzare i pezzi temporanei.
Colocar peças temporárias.



4

1x 2x



5

8x

4x

x4



6

4x

4x



7

1x

1x

HALO

8





9



10



11

4x 8x

x4



12

1x

1x 2x



1



2

13

2x 1x 2x 2x 1x 2x 1x 1x

1x 1x 1x 1x 1x 2x



1 2 3 4 5 6

HALO

14

13

15

2x 1x



16

1x 1x 2x



17

2x 2x



18

1

2

19



1



2

HALO

20



21



22



23



24



25





HALO

26

2x 2x 1x





27

4x

28

2x 1x 2x

1x 1x 1x 1x

1x 1x 1x

1x 1x

1

2

3

4

29



HALO

30



31



Remove temporary pieces.
Retirar las piezas provisionales.
Enlever les pièces temporaires.
Provisorische Teile entfernen.
Verwijder de tijdelijke onderdelen.
Rimuovere i pezzi temporanei.
Retirar peças temporárias.

32

4x

4x





1

2

HALO


1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11
14
1
8
6
4
12
15
16


18
10
17
7
5
13
9
2

5 Authentic in-Game Sounds

5 sonidos auténticos dentro del juego
5 sons authentiques du jeu
5 authentische im Spiel befindliche Geräusche
5 realistische geluidseffecten
5 autentici suoni come nel gioco
5 sons autênticos do jogo

Suspension Activated Lights & Sounds

Luces y sonidos activados para la suspensión
Lumières et sons activés par les suspensions
Federung aktiviert Lichter und Klänge
Lichten en geluiden worden geactiveerd door de koppeling
Le sospensioni attivano le luci e i suoni
Suspensão com luzes e sons ativados

Gun turret spins

Torretas giratorias
Tourelle rotative
Drehbarer Geschützturm
Met draaibare geschuttareni
Torretta girevole
Arma giratória

EN BATTERY INSTALLATION
- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screws, do not over-tighten the screws.

FR MISE EN PLACE DES PILES
- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et les vis, sans trop les serrer.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS
- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y los tornillos, evitando apretarlos demasiado.

DE BATTERIEN EINSETZEN
- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermässiganzuziehen.

NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroeven terug en draai niet te vast aan.

IT INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA
- Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere lo sportello d'accesso alla batteria.
- Sollevare e rimuovere lo sportello.
- Inserire le batterie secondo le corrette polarità illustrate.
- Riposizionare la porta e le viti, non stringere troppo le viti

PT INSTALAÇÃO DE PILHAS
- Usar uma chave de parafusos Philips (ponta em forma de estrela) para desaparafusar a tampa do compartimento de pilhas.
- Levantar e retirar a tampa do compartimento.
- Inserir as pilhas de acordo com as polaridades correctas mostradas.
- Repor a tampa e os parafusos, não aperte demasiadamente os parafusos.

PL INSTALACJA BATERII
- Za pomocą śrubokręta gwiazdkowego Philips odkręć pokrywę przegrody na baterię.
- Podważ i zdejmij pokrywę.
- Włóż baterię, jak pokazano na rysunku.
- Załóż z powrotem pokrywę i przykręć śrubę, uważając żeby jej za mocno nie przekręcić.

AR
- استخدم مفك براغي فيليبس (بلقمة نجمية الشكل) لفك مسامير باب حجيرة البطارية.
- ارفع باب حجيرة البطارية وانزعه للخارج.
- أدخل البطاريات طبقًا للقطبية الصحيحة الموضحة.
- أعد تركيب الباب والمسامير، ولا تحكم ربط المسامير.

EN For Europe: Please return the electric module to the store for recycling. **FR** Europe: Veuillez rapporter le module électronique au magasin pour recyclage. **ES** Europa: Por favor, devuelva el módulo eléctrico a la tienda para que lo reciclen. **DE** In Europa: Das elektrische Modul bitte zur Wiederverwertung ins Geschäft zurückbringen. **NL** In Europa: A.u.b. de electrische module naar de winkel terugsturen voor hergebruik. **IT** Europa: Vogliate riportare il modulo elettronico al negozio per riciclaggio. **PT** Na Europa: É favor devolver o módulo elétrico à loja para reciclagem. **DA** Europa: Værsgo at sende den elektroniske modul tilbage til butikken for genanvendelse. **PL** Dla Europy: W celu poddania produktu recyklingowi, należy zwrócić go do sklepu. **EL** Στην Ευρώπη: Παρακαλώ να επιστρέψετε στο κατάστημα το ηλεκτρικό εξάρτημα για ανακύκληση. **FI** Euroopassa: Palauta sähkökomponentti liikkeeseen kierrätettäväksi. **NO** I Europa: Vennligst send den elektriske modulen tilbake til butikken for gjenvinning. **SV** I Europa: Var god lämna tillbaka elmodulen till affären för återanvändning. **JA** 欧州向：電子モジュールはリサイクルのため販売店に返却ください。 **ZH** 若居住歐洲: 請將電動元件返還商店以便回收利用 **AR** بالنسبة لأوروبا: يرجى إعادة الوحدة الكهربائية للمحل لغرض إعادة التصنيع.

This toy uses 3 alkaline button cell batteries (AG13, LR44, A76 or equivalent).
Ce jouet nécessite 3 piles boutons alcalines (AG13, LR44, A76 ou l'équivalent).
Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas de célula de botón (AG13, LR44, A76 o equivalente).
Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Knopfbatterien betrieben (AG13, LR44, A76 oder Entsprechung).
Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline knoopcelbatterijen (AG13, LR44, A76 of gelijkwaardig).
Questo giocattolo usa 3 microbatterie alcaline (AG13, LR44, A76 o equivalenti).
Este brinquedo emprega 3 pilhas finas alcalinas (AG13, LR44, A76 ou equivalente).
Ta zabawka działa na 3 guzikowe baterie alkaliczne (AG13, LR44, A76 lub odpowiednik).
هذه اللعبة تستخدم 3 بطاريات قلوية (AG13، LR44، A76 أو ما يكافئها).

3 X 1.5V / 1,5V

Non-rechargeable batteries included.
Piles fournies non-rechargeables.
Incluye pilas no recargables.
Nichtwiederaufladbare Batterien inbegriffen.
Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.
Batterie non ricaricabili fornite.
Pilhas não-recarregáveis incluídas.
Dołączono baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania.
مرفق بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن.



EN * Problem	**Possible causes**	**Try these solutions**
Lights do not turn on.	Dead batteries.	Replace batteries.
	Incorrect battery placement.	Remove batteries and install according to instructions and diagram.
	Dirty battery contacts.	Clean battery terminals.
FR * Problème	**Causes possibles**	**Essayez ces solutions**
Les lumières ne s'allument pas.	Piles usées.	Remplacer les piles.
	Piles mal installées.	Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
	Contacts encrassés.	Nettoyer les contacts des piles.
ES * Problema	**Causas posibles**	**Intente lo siguiente**
Luces no se encienden.	Las pilas están gastadas.	Cambie las pilas.
	Las pilas han sido colocadas incorrectamente.	Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
	Los bornes están sucios.	Limpie los bornes.
DE * Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Lichter schalten nicht ein.	Batterien sind leer.	Batterien austauschen.
	Batterien wurden falsch eingesetzt.	Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen.
	Batteriekontakte sind schmutzig.	Batterieklemmen reinigen.
NL * Probleem	**Mogelijke oorzaken**	**Probeer de volgende oplossingen**
Lichten gaan niet aan.	Lege batterijen.	Vervang de batterijen.
	Batterijen zijn verkeerd ingelegd.	Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
	Vuile batterijcontacten.	Reinig de polen.
IT * Problemi	**Cause possibili**	**Prova queste soluzioni.**
Le luci non si accendono.	Batterie scaricate.	Rimpiazzare le batterie.
	Batteria piazzata incorrettamente.	Rimuovere le batterie ed installarle secondo le istruzioni e il diagramma.
	Contatti della batteria sporchi.	Pulire i contatti della batteria.
PT * Problemas	**Possíveis causas**	**Tentar estas soluções.**
As luzes não acendem.	Pilhas esgotadas.	Mudar as pilhas.
	Colocação incorrecta de pilhas.	Retirar as pilhas e instalar de acordo com instruções e diagrama.
	Contactos de pilha sujos.	Limpar os terminais de pilhas.
PL * Problem	**Możliwe przyczyny**	**Proszę wypróbować te rozwiązania.**
Światła się nie włączają.	Wyczerpane baterie.	Wyczerpane baterie. Należy wymienić baterie.
	Źle włożone baterie.	Należy wyjąć baterie, a następnie włożyć je z powrotem zgodnie z instrukcją i diagramem.
	Brudne styki baterii.	Należy wyczyścić styki.

1-800-465-MEGA • WWW.MEGABRANDS.COM
U.S. & Canada only / É.U. et Canada seulement / Solamente en EEUU y Canadá / Nur für U.S & Kanada / Uitsluitend in de V.S. en Canada / USA e Canada solamente / Somente EE.UU. e Canadá / Tylko U.S.A. i Kanada

HALO

EN WARNING !
- **Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.**
- **Do not operate this toy outdoors.**
- **Operate this toy in a dry area.**
- **Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.**

FR ATTENTION !
- **Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.**
- **Ne pas utiliser ce jouet dehors.**
- **Utiliser ce jouet dans un endroit sec.**
- **Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.**

ES ADVERTENCIA !
- **No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.**
- **No utilizar este juguete en el exterior.**
- **Utilizar este juguete en un lugar seco.**
- **Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.**

DE ACHTUNG !
- **Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.**
- **Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.**
- **Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.**
- **Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.**

NL WAARSCHUWING !
- **Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.**
- **Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.**
- **Gebruik het speelgoed op een droge plek.**
- **Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terechtkomen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.**

IT AVVERTENZA !
- **Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.**
- **Non adoperare questo giocattolo all'esterno.**
- **Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.**
- **Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.**

PT ATENÇÃO !
- **Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar.**
- **Não opere este brinquedo ao ar livre.**
- **Opere este brinquedo numa área seca.**
- **Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.**

PL OSTRZEŻENIE !
- **Nie należy pozostawiać zabawki blisko źródła ciepła lub na słońcu.**
- **Nie używać zabawki na dworz**
- **Zabawkę należy używać w miejscu suchym.**
- **Należy unikać piasku i wody. Jeżeli wilgoć dostanie się do środka mechanizmu elektronicznego, należy usunąć baterie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.**

DA ADVARSEL !
- **Dette legetøj må ikke anbringes tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.**
- **Dette legetøj må ikke bruges udendørs.**
- **Dette legetøj må kun bruges i et tørt område.**
- **Undgå sand og vand. Hvis der trænger fugt ind i den elektroniske enhed, tag batterierne ud og lad dem tørre grundigt før brug.**

EN WARNING: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
FR ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
ES ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
DE AVVERTENZA: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.
NL WAARSCHUWING: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
IT ATTENZIONE: Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.
PT ATENÇÃO: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.
PL OSTRZEŻENIE: Baterie powinna wymieniać osoba dorosła. Nie zostawiać baterii w miejscu dostępnym dla dzieci.
DA ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns ækkevidde.
EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά.
FI VAROITUS: Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
NO ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.
SV VARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.
JA 注意：電池の交換は大人がしてください。電池は、こどもの手の届かないとくろに保管してください。
ZH 注意：電池須由成人更換。請勿讓小孩接觸電池。
AR تنبيه: يجب أن يغير البطارية شخص بالغ. لا تترك البطارية في متناول الأطفال.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
- Να μην αφήνετε **αυτό το παιχνίδι** κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε απ' ευθείας ηλιακό φως.
- Να μην χρησιμοποιείτε **αυτό το παιχνίδι** σε εξωτερικό χώρο.
- Να χρησιμοποιείτε **αυτό το παιχνίδι** σε ξηρό χώρο.
- Να αποφεύγετε άμμο και νερό. Εάν μπει υγρασία μέσα στο **διαμέρισμα ηλεκτρικών**, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν τη χρήση.

FI VAROITUS !
- **Älä jätä tätä leikkikalua lämpölähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.**
- **Älä käytä tätä leikkikalua ulkona.**
- **Käytä tätä leikkikalua kuivassa ympäristössä.**
- **Vältä hiekkaa ja vettä. Jos sähköiseen osaan pääsee kosteutta, poista paristot ja anna osan kuivaa täysin ennen käyttöä.**

NO ADVARSEL !
- **Dette leketøyet må ikke oppbevares i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys.**
- **Dette leketøyet må ikke brukes utendørs.**
- **Dette leketøyet skal brukes på et tørt område.**
- **Unngå sand og vann. Hvis det kommer vann inn i det elektroniske rommet, skal du ta ut batteriene og la det tørke godt ut før du bruker leketøyet.**

SV VARNING !
- **Lämna inte denna leksak nära en värmekälla eller utsatt för direkt solljus.**
- **Använd inte denna leksak utomhus.**
- **Använd leksaken på en torr plats.**
- **Undvik sand och vatten. Om fukt tränger in i batterifacket, ska batterierna avlägsnas och låtas torka ordentligt innan leksaken används.**

JA 警告！
- このおもちゃを熱い場所や直射日光の当る場所に保管しないで下さい。
- このおもちゃを屋外で使用しないで 下さい。
- このおもちゃは乾燥した場所で使用して下さい。
- 砂や水から離して下さい。電子機器内に水分が入った場合には、電池を取り外し完全に乾かしてから使用して下さい。

ZH 警告！
- 不要把此玩具放在靠近热源的地方，也不要放在太阳下暴晒。
- 不要在室外操作此玩具。
- 在干燥的地方操作此玩具。
- 要避免让玩具接触沙土和水。如果湿 气进入玩具内部的电子线路部分，请把 电池取出来，把玩具晾干后再使用。

AR

تحذير !
- **لا تترك هذه اللعبة على مقربة من مصدر حرارة أو تحت ضوء الشمس مباشرة.**
- **لا تشغل هذه اللعبة خارجا.**
- **شغل هذه اللعبة في مكان جاف.**
- **تجنب الرمل والمياه. في حالة تسرب الرطوبة داخل الجزء الإلكتروني، إنزع البطاريات واتركها تجف تماما قبل إستخدامها.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1)This device may not cause harmful interference and,

2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by MEGA Brands Inc could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003."

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC.
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles

2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Mise en garde : Des changements ou des modifications à l'appareil non approuvés expressément par MEGA Brands Inc peuvent rendre nul le droit de l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un équipement numérique, en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été insaturées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radio. Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet provoque des interférences en matière de réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en l'éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s'il y a toujours des interférences), l'une des mesures suivantes peut s'avérer utile :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice

- Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision

- Consultez votre revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

"Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

EN WARNING ! TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

FR ATTENTION ! POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
2. Ne jamais recharger des piles non-rechargeables.
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

ES ADVERTENCIA ! PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

DE ACHTUNG ! UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien.
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

IT AVVERTENZA ! PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

NL WAARSCHUWING ! VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd.
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

PT ATENÇÃO ! PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilisar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada (veja o diagrama).
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

PL OSTRZEŻENIE ! ABY UNIKNĄĆ WYCIEKU Z BATERII:

1. Zapoznaj się z diagramem przedstawiającym sposób instalacji i wyjmowania baterii
2. Nigdy nie należy ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
3. Baterie przeznaczone do ponownego ładowania, należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej
4. Nie należy stosować razem baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów niklowo-kadmowych (baterii przeznaczonych do ponownego ładowania). Nie należy stosować razem baterii nowych i używanych..
5. Należy stosować jedynie baterie zalecanego typu lub zbliżone.
6. Baterie należy wkładać według kierunku polaryzacji (patrz diagram).
7. Baterie należy wyjąć z zabawki, kiedy się wyczerpią lub przed długim okresem nieużywania zabawki.
8. W punktach zasilania nie może być spięcia.

DA ADVARSEL ! SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej (se diagram).
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ :

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενηλίκου.
4. Να μην αναμιγνείετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

FI VAROITUS ! PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin (katso kuvaa).
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

AR

تحذير ! لتجنب ارتشاح البطارية:

1- انظر إلى الرسم لتعرف كيفية نزع وتركيب البطارية.
2- يجب الإمتناع تماما عن شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
3- يجب نزع البطارية القابلة للشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها. يجب إعادة شحن البطارية القابلة للشحن تحت إشراف شخص بالغ.
4- المستعملة مع البطاريات الجديدة. لا تخلط البطاريات القلوية مع البطاريات التقليدية (زنك الكربون) أو القابلة للشحن (الفلزية المعدنية). لا تخلط البطاريات
5- يجب إستخدام البطاريات من النوع الموصى به أو من نوع مماثل دون غيرها.
6- يجب إدخال البطارية وفق الطريقة السليمة للسالب والموجب (انظر الرسم).
7- إنزع البطارية من اللعبة عند تركها فترة أطول من اللازم أو عند إستهلاك البطارية.
8- يجب ألا تكون الوصلة الكهربائية في دائرة قصيرة.

NO ADVARSEL ! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

SV VARNING ! UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge (se diagrammet).
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

JA 警告！電気洩れを防ぐために：

1. 電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧下さい。
2. 非再充電式電池へ充電しないで下さい。
3. 再充電を行なう場合には再充電式電 池をおもちゃから取り外し、再充電 式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
4. アルカリ、標準(炭素-亜鉛）、あるいは再充電式（ニッケルカドミウム）を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合 して使用しないで下さい。
5. 推奨タイプ、もしくは同等タイプの 電池のみを使用して下さい。
6. 電池は正しい電極に挿入して下さい（ダイアグラムを参照下さい）。
7. おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。
8. 供給ターミナルは短絡してないこと。

ZH 警告！ 避免电池泄漏：

1. 参看附图，了解如何装卸电池。
2. 非充电电池不能充电。
3. 充电之前必须先把充电电池从玩具里取出来，电池从玩具里取出来，充电过程必须由成人监督。
4. 不要把碱性电池、标准电池（碳化锌 电池）或充电电池（镍镉电池）混在一 起使用。不要把新旧电池混在 一起使用。
5. 只应当使用我们推 荐的电池或者类似型号的电池 。
6. 电池必须按正确 的极性装入玩具里。(见附图)
7. 如果一段时间不用玩具，请取出玩具 里的电池，否则电池会消耗干。
8. 电源的两极不能短路。

MEGA BLOKS HALO

UNSC Night Ops Gauss Hog

The UNSC Gauss Hog is the light anti-armor variant of the Warthog LRV. Equipped with a 360° rotating Gauss Cannon, real working suspension and specially engineered floodlights, the Spartan Pathfinder and his Spartan gunner open fire on a Knight Lancer armed with a Suppressor. Now in desert camo with light features and in-game sounds!

Gauss Hog de operaciones nocturnas de CERU

El Gauss Hog de CERU es la ligera variante de la anti-armadura Warthog LRV. Equipado con un cañón Gauss rotatorio de 360°, suspensión de trabajo real y reflectores especialmente diseñados, el explorador Spartan y su artillero Spartan abren fuego contra el caballero Lancer armado con un supresor. ¡Ahora con camuflaje para el desierto con luces y sonidos!

Quad Gauss Hog pour opérations nocturnes de l'UNSC

Le Gauss Hog de l'UNSC est la version à armure légère du VUL Warthog. Muni d'un canon à Gauss rotatif tournant sur 360°, d'une suspension fonctionnelle et de projecteurs spécialement conçus, le Spartan de reconnaissance et le Spartan artilleur font feu sur un Chevalier Rôdeur armé d'un Suppresseur. Muni de son camouflage aux couleurs du désert avec effets lumineux et effets sonores du jeu !

Fahrzeug mit leichtem Gauss für nächtliche Operationen RVN

Das Fahrzeug mit Maschinengewehr Gauss RVN ist die leichte Variante Anti-Panzer des LRV Warthog. Ausgerüstet mit einem 360°-Drehgeschützmit funktionierenden Aufhängungen und Spezialscheinwerfer schießen der Pfadfinder Spartan und sein Kanonier Spartan auf den Lancier, der mit dem Suppressor der bewaffnet ist. Du kannst jetzt mit dem Fahrzeug Gauss für nächtliche Operationen RVN mit Beleuchtung und integrierten Tönen spielen und dich unterhalten!

RVN Gaussbug-nachtvoertuig

Het RVN Gaussbug is een lichte pantservariant van het Warthog-voertuig. Uitgerust met een 360° draaiend Gauss-kanon, echte vering en speciaal ontworpen schijnwerpers, openen de Spartan-verkenner en zijn Spartan-artillerist het vuur op een Lancerridder die gewapend is met een Suppressor. In woestijncamouflage met licht- en geluidseffecten heb je meer speelmogelijkheden dan ooit tevoren!

Veicolo con cannone Gauss per Operazioni Notturne di UNSC

Il veicolo con mitragliatrice Gauss di UNSC è la variante anti-armatura leggera del LRV Warthog Dotato di Cannone rotante a 360° Gauss, di sospensioni funzionanti e di proiettori di speciale progettazione, il Spartan Esploratore e il suo artigliere Spartan aprono il fuoco su un Cavaliere Prometheo armato di Soppressore Forerunner. Ora in versione mimetico del deserto con funzioni di illuminazione e suoni integrati

CERU Night Ops Gaussbug

O CERU Gaussbug é a variante antiarmadura leve do Warthog LRV. Equipado com um Canhão Gauss que gira a 360°, suspensão que funciona de verdade e holofotes especialmente projetados, o Descobridor Spartan e seu atirador Spartan abrem fogo em um Lançador Knight com um Supressor. Agora em camuflagem de deserto com luzes e sons do jogo!

Suspension Activated Lights & Sounds

Luces y sonidos activados por la suspensión
Lumières et sons activés par les suspensions
Aufhängung aktiviert Lichter und Klänge
Lichten en geluiden worden geactiveerd door de kopwerking
Le sospensioni attivano le luci e i suoni
Suspensão com luzes e sons ativados

5 Authentic In-Game Sounds

5 sonidos auténticos dentro del juego
5 sons authentiques du jeu
5 authentische In-Spiel-Geräusche
5 realistische Geluidseffecten
5 autentici suoni come nel gioco
5 sons autênticos do jogo

HALO.MEGABLOKS.COM

Collect them all! · ¡Colecciónelos todos! · Collectionnez-les tous !

97107

97116

97102

UNSC SPARTAN WARRIOR
Guerrero Spartan de CERU
Guerrier Spartan de l'UNSC
RVN Spartan Krieger
RVN Spartan-strijder
UNSC Spartan Guerriero
Guerrero Spartan de CERU

UNSC SPARTAN PATHFINDER
Explorador Spartan de CERU
Spartan de reconnaissance de l'UNSC
RVN Pfadfinder Spartan
RVN Spartanverkenner
UNSC Spartan Esploratore
Descobridor Spartan do CERU

PROMETHEAN KNIGHT LANCER
Caballero Lancier de Prometheo
Chevalier Rôdeur Prométhéen
Prometheo Lancier
Prometheo-lanceerder
Cavaliere Prometheo
Prometheo Lançador Knight

© 2013, MEGA Brands Inc.
® and ™ denote trademarks of MEGA Brands Inc.
Printed in China AD971341